

Pellet-Gartenofen PELGARTO – Bedienungsanleitung

Aufstellungsort

- Der PELGARTO ist ein Outdoorgerät und nicht für den Betrieb in geschlossenen Räumen geeignet.
- Bitte an einen gut belüfteten Platz aufstellen.
- Wenn Sie den Pelgarto unter ein Vordach stellen, erhalten Sie eine bessere Wärmeentwicklung.
- Halten Sie den Mindestabstand von 90 cm zum Dach ein.

Brennstoff

Hochwertige Pellets (Max. Feuchtigkeitsgehalt 10%)

Montage & Inbetriebnahme

Die 4 Glasscheiben mit den schwarzen Silikongummiplatten vorsichtig in die vorgesehenen Schlitze stecken und oben den Rahmen aufstecken.

Pelletbefüllung

- Öffnen Sie die Tür (Push-to-open) und entnehmen Sie den Pelletbehälter mit dem Haltegriff.
- Befüllen Sie den Pellbehälter bis ca. 1 cm unterhalb der obersten Schlitze.
- Geben Sie eine kleine Menge Brennpaste / Gel spiralförmig über die Pellets und zünden sie sie an. Falls keine Brennpaste vorhanden ist, können Sie auch 2-3 Grillanzünder aus Holzwolle von oben in den Behälter stecken und anzünden.
- Schieben Sie den Behälter wieder ein, entfernen Sie den Haltegriff und schließen Sie die Tür wieder.
- Die Zündphase dauert ca. 5-10 min

ACHTUNG : Auf keinen Fall flüssige Zündmittel wie Öle oder Benzin verwenden !

Regler / Schieber Luftzufuhr

Nach ca. 1 Std. sollten Sie den Regler an der Tür öffnen um eine optimale Luftzufuhr und eine vollständige Verbrennung der Pellets erreichen.

Brenndauer

Brenndauer mit Flamme: ca. 3 Std, anschließend ca. 3 Std. Glutstock.

Lassen Sie das Feuer bitte immer vollständig ausbrennen. Es entsteht während des Glutstocks eine bläuliche Flamme. Nach dem vollständigen ausbrennen des Glutstocks bleibt nur eine kleine Menge an Restaschen übrig. Sollten Sie es trotzdem löschen wollen, schütten Sie 1-2 Becher Wasser auf die Pellets. Dadurch kommt es zu einer Rauchentwicklung.

Hinweis:

- Die Brenndauer kann variieren und hängt von Umgebungstemperatur, Pelletqualität und Wind ab. Dies ist kein Reklamationsgrund. Im Normalfall liegt die Brenndauer bei ca. 2,5 - 3 Std.
- Den Ofen während der Brennphase nicht transportieren!
- **Achtung:** Wechseln Sie den Brenner niemals, wenn noch eine Flamme brennt. Erst in der Glutstockphase kann der Einsatz entnommen werden.
- Durch die langsame Nachverbrennung des Brennstoffes kann der Behälter nach Beendigung der Brennphase noch stundenlang heiß sein.
- Der Gartenofen der befeuert wurde und in Betrieb war, ist vom Recht auf Rückgabe ausgeschlossen.