



ORIGINAL

Petromax

GERMANY



Sandwicheisen 

Sandwich Iron 

Appareil à sandwich 



- aus Gusseisen mit *seasoned finish*: sofort einsatzbereit
- perfekt für American Sandwichtoast (11 x 11 cm)
- am Lagerfeuer oder auf dem Grill verwendbar
- Gushälften lassen sich dank Scharnier zum Reinigen voneinander trennen
- mit praktischem Verschlusshaken



- made of cast iron with *seasoned finish*: can be used immediately
- perfect for American sandwich toast (11 x 11 cm / 4.3 x 4.3 in)
- suitable for campfire or barbecue
- cast-iron halves can be separated for cleaning thanks to a hinge
- with practical locking hook



- en fonte culottée : utilisable immédiatement
- parfait pour croque-monsieur (11 x 11 cm)
- sur feu de camp ou barbecue
- les deux moitiés en fonte se séparent pour le nettoyage grâce à une charnière
- avec crochet de fermeture pratique

www.petromax.de



für Sie bereitgestellt von

ofenseite.com



Technische Daten

Formgröße: 11 x 11 cm • Gewicht: 1,55 kg • Material: Form aus Gusseisen / Stab aus verzinktem Stahl / Griffe aus Holz

Sicherheitshinweise

- Achtung! Das Sandwicheisen wird sehr heiß. Fasse es nur an den Holzgriffen an und schütze deine Hände mit einem Tuch oder Handschuhen.
- Wenn das Sandwicheisen heiß ist, nicht auf (hitze)empfindlichen Oberflächen ablegen.

Reinigung und Pflege

- Vor dem ersten Gebrauch mit heißem Wasser ausspülen und anschließend gut abtrocknen.
- Die Form mit einem Pinsel einfetten, bevor der Teig hinein gegeben wird.
- Reinigung: Nach dem Gebrauch abkühlen lassen. Dann mit heißem Wasser und handelsüblichem Schwamm oder Spülbürste reinigen. Kein Spülmittel benutzen, weil dies die Patina von Gusseisen angreift. Das Sandwicheisen ist nicht für die Spülmaschine geeignet.
- Nach der Reinigung stets gut abtrocknen und mit neutralem Öl oder der Petromax Pflegepaste fetten. Nicht nass oder unbehandelt verstauen.



Technical Details

Mould size: 11 x 11 cm / 4.3 x 4.3 in • Weight: 1.55 kg / 3.4 lbs • Material: mould made of cast iron / rod made of galvanised steel / wooden handles

Safety instructions

- Caution! The sandwich iron becomes very hot. Touch only the wooden handles and protect your hands with a cloth or gloves.
- When the sandwich iron is hot, do not put on (heat-)sensitive surfaces.

Cleaning and care

- Before the first use, rinse with warm water, then dry thoroughly.
- Grease the mould with a brush before putting the dough in it.
- Cleaning: Let cool down after use. Then clean with warm water and a commercially available sponge or dishwashing brush. Do not use any dishwashing liquid, for it can damage the patina of the cast iron. The sandwich iron is not dishwasher-safe.
- After cleaning, always dry thoroughly and grease with neutral oil or the Petromax Care Conditioner. Do not stow away when wet or untreated.



Détails techniques

Dimensions du moule : 11 x 11 cm • Poids : 1,55 kg • Matériau : moule en fonte / tige en acier galvanisé / poignées en bois

Consignes de sécurité

- Attention ! L'appareil à sandwich devient brûlant. Ne touchez que les poignées en bois et protégez vos mains avec un chiffon ou des gants.
- Quand l'appareil à sandwich est chaud, ne pas le poser sur des surfaces sensibles (à la chaleur).

Nettoyage et entretien

- Avant la première utilisation, rincer avec de l'eau chaude, puis bien sécher.
- Graisser le moule à l'aide d'un pinceau avant de verser la pâte.
- Nettoyage : Laisser refroidir après utilisation. Nettoyer ensuite avec de l'eau chaude et une éponge ou brosse à vaisselle disponible dans le commerce. Ne pas utiliser de produit vaisselle car cela attaque la patine de la fonte. L'appareil à sandwich ne convient pas au lave-vaisselle.
- Après le nettoyage, toujours bien sécher et graisser avec de l'huile neutre ou la Pâte d'entretien Petromax. Ne pas ranger humide ou non traité.